

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

PIÈCE

| PIÈCE                                  | QTÉ |
|----------------------------------------|-----|
| 1. Base                                | 1   |
| 2. Roulettes                           | 5   |
| 3. Vérin pneumatique                   | 1   |
| 4. Mécanisme                           | 1   |
| 5. Coussin du siège                    | 1   |
| 6. Dossier                             | 1   |
| 7. Bras (7L et 7R)                     | 2   |
| 8. Vis du bras                         | 8   |
| 9. Vis de mécanisme                    | 4   |
| 10. Vis du dossier                     | 4   |
| 11. Support du dossier (pre-installed) | 1   |
| 12. Clé Allen                          | 1   |

**Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et vérifier que les quantités des pièces reçues sont correctes.**

**ÉTAPE 1** Insérer les cinq roulettes (2) dans la base (1). Pousser fermement jusqu'à ce que les roulettes (2) s'encliquettent.

**ÉTAPE 2** Fixez les bras (7L & 7R) au coussin de siège (5) en utilisant quatre vis su bras (8) pour chaque bras.

**SERREZ TOUTES LES VIS AVEC LA CLÉ ALLEN (12).**

**ÉTAPE 3** Attachez le mécanisme (4) au coussin de siège (5) avec la flèche vers l'avant de la chaise, en utilisant quatre vis de mécanisme (9).

**SERREZ TOUTES LES VIS AVEC LA CLÉ ALLEN (12).**

**ÉTAPE 4** Fixer le support du dossier (11) à l'arrière du mécanisme (4) à l'aide quatre vis du dossier (10).

**SERREZ TOUTES LES VIS AVEC LA CLÉ ALLEN (12).**

**ÉTAPE 5** Insérer le vérin pneumatique (3) dans la base (1). Placer le siège assemblé sur le dessus du vérin pneumatique (3) et pousser vers le bas.

**ATTENTION: AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL, S'ASSURER D'AVOIR SERRÉ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.**

FEATURES

- PNEUMATIC SEAT HEIGHT ADJUSTMENT**  
To raise seat remove pressure from seat and lift lever (1) up.  
To lower seat height sit on chair and lift lever (1) up.
- LOCKING MID-PIVOT KNEE TILT ADJUSTMENT**  
Pull lever (3) out for free float, To lock return chair to the upright position and push lever (3) in.
- TILT TENSION ADJUSTMENT**  
For individual comfort, this chair has been equipped with an adjustment that will allow the user to change the tension of the tilting feature. Turn knob (2) clockwise to increase tension and counter-clockwise to decrease or ease the tension.

**NOTE:** Be careful not to loosen tilt adjustment knob completely.

- ARM HEIGHT ADJUSTMENT**  
To adjust arm height, push button (4) in to allow the arms to move up or down freely. Release the button (4) once the desired height is reached.
- ARM WIDTH ADJUSTMENT**  
To adjust width, push lever (5) down slide arm to desired position then pull lever (5) up to lock arm into position.
- ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT**  
To adjust lumbar support, pull up or push down on lumbar support to desired height.

WARNING

- 1. Use this product only one person at a time.
- 2. Do not use this chair unless all bolts screws and knobs are securely tightened.
- 3. Check that all bolts screws and knobs are tight every three months or as needed.
- 4. Do not overturn back tilt knob when decreasing tension.
- 5. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
- 6. Do not use chair as a stepladder.
- 7. Use this chair for its intended purpose only.
- 8. Use mild detergent only for cleaning.

SPACE LIMITED WARRANTY

SPACE® chairs are warranted\* from the date of purchase against failure due to material and workmanship as follows:

- Lifetime on component parts including pneumatic cylinder, control mechanism, base and casters.
- 3 Years on upholstery fabric and foam against wear and deterioration.
- Leather is not warranted against routine scratching and scuffing, as leather is subject to minor blemishes in.

To make a warranty claim, contact Parts Department. Provide model number, proof of purchase, description of the problem and obtain return authorization. At it's option Office Star Products will:

(a) Supply compatible components of current manufacture.

(b) Repair the customer's component. The customer must prepay freight on any components returned to the factory. Return freight on components still in warranty will be paid by Office Star Products.

*\*All warranties are limited to the original purchaser for normal commercial usage defined as a standard forty hour work week by persons weighing 250 lbs. or less. The 63-37A773HM, 75-7A773, 75-37A773, 75-47A773 and 839-11B35WA are for persons weighing 400 lbs. or less, the 818 & select 829's with selfadjusting mechanism are 300 lbs. or less and the 15-37A720D is 325 lbs. or less. This warranty will not cover labor, freight or damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of Office Star Products. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. When usage is more than 40 hours per week, a five year warranty on all parts applies. Fabric is warranted for one year. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.*

**All Work Smart chairs are built to meet or exceed ANSI BIFMA standards.**

Our quality standards are among the highest in the industry. Sometimes, no matter how hard we try, there are times when parts are damaged or missing. Our Parts Department will do everything possible to promptly remedy the problem. Contact us via e-mail parts.department@officestar.net, by Fax 1-909-930-5629, or toll free parts number 1-800-950-7262, Monday through Friday 8:00 a.m. - 3:30pm. Pacific Time.

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

| PART                             | QTY |
|----------------------------------|-----|
| 1. Base                          | 1   |
| 2. Casters                       | 5   |
| 3. Pneumatic Cylinder            | 1   |
| 4. Mechanism                     | 1   |
| 5. Seat Cushion                  | 1   |
| 6. Backrest                      | 1   |
| 7. Arms (7L & 7R)                | 2   |
| 8. Arm Screws                    | 8   |
| 9. Mechanism Screws              | 4   |
| 10. Back Support Screws          | 4   |
| 11. Back Support (pre-installed) | 1   |
| 12. Allen Wrench                 | 1   |

**Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.**

**STEP 1** Insert five Casters (2) into Base (1), push hard until you feel or hear the Caster (2) snap into place.

**STEP 2** Attach Arms (7L & 7R) to Seat Cushion (5) using four Arm Screws (8) for each arm. **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (12).**

**STEP 3** Attach Mechanism (4) to Seat Cushion (5) with arrow pointing towards the front of the chair, secure using four Mechanism Screws (9). **FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (12).**

**STEP 4** Attach Back Support (11) to rear of Mechanism (4) using four Back Support Screws (10).

**FULLY TIGHTEN ALL SCREWS USING ALLEN WRENCH (12).**

**STEP 5** Insert Pneumatic Cylinder (3) into Base (1), place the assembled seat on top of Pneumatic Cylinder (3) and apply downward pressure.

**ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.**

### CARACTÉRISTIQUES

- AJUSTEMENT PNEUMATIQUE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE**  
Pour lever le siège, éliminez la pression du siège et soulevez le levier (1).  
Pour baisser la hauteur du siège, asseyez-vous sur la chaise et soulevez le levier (1).
- AJUSTEMENT DE L'INCLINAISON DES GENOUX À VERROUILLAGE À DEMI-PIVOT**  
Soulevez le levier (3) pour flotter librement. Pour le verrouillage, remettez la chaise à la position verticale et poussez sur le levier (3).
- AJUSTEMENT DE LA TENSION DE L'INCLINAISON**  
Pour un confort personnalisé, cette chaise est équipée d'un ajustement qui permet à l'utilisateur de changer la tension du mécanisme d'inclinaison. Tournez le pommeau (2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension et dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre pour réduire la tension.

**NOTE :** Attention, il ne faut pas desserrer le pommeau d'ajustement de l'inclinaison complètement.

- AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES BRAS**  
Pour ajuster la hauteur des bras, il faut appuyer sur le bouton (4) pour permettre le mouvement vers le haut ou vers le bas des bras. Libérez le bouton (4) après avoir trouvé la hauteur désirée.
- AJUSTEMENT DE LA LARGEUR DES BRAS**  
Pour ajuster la largeur, il faut pousser le levier (5) vers le bas et glisser le bras à la position désirée; ensuite, il faut tirer le levier (5) vers le haut pour verrouiller la position des bras.
- SOUTIEN LOMBAIRE RÉGLABLE**  
Pour régler le soutien lombaire, tirer le soutien lombaire vers le haut, ou pousser le soutien lombaire vers le bas jusqu'à la hauteur souhaitée.

### AVERTISSEMENT

- Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous les boulons et boutons soient resserrés.
- Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
- Ne pas trop tourner le bouton d'inclinaison du dossier lors de la diminution de la tension.
- Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
- Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
- Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
- N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.

**GARANTIE LIMITÉE SPACE**  
Les fauteuils SPACE<sup>®</sup> sont garantis\* à compter de la date d'achat contre les défaillances entraînées par des vices de matériaux et de fabrication comme suit:

- Garantie à vie sur les pièces, dont le mécanisme de commande, le vérin pneumatique, la base et les roulettes.
- Garantie de 3 an sur le tissu d'ameublement et la mousse contre l'usure et la détérioration.
- Nous ne pouvons pas mériter le cuir contre le grattement de routine et érafler, comme tout cuir est sujet aux défauts mineurs dans l'usage.

Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service des pièces. Fournir le numéro de modèle, preuve de paiement, et une description du problème.

À sa discrétion, Office Star Products:

- fournira des pièces compatibles de produits courants
- réparera la pièce du client. Le client doit payer d'avance les frais de transport de toute pièce retournée à l'usine. Les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie seront payés par Office Star Products.

*\*Toutes les garanties sont limitées à l'acheteur original et à l'usage commercial normal défini comme l'usage pendant une semaine de travail standard de quarante heures par des personnes pesant 250 lb ou moins. Les 63-37A773HM, 75-7A773, 75-37A773, 75-47A773 et 839-11B35WA sont pour des personnes pesant 400 lb ou moins, les 818 & select 829's avec un mécanisme d'auto-ajustement sont pour 300 lb ou moins et le 15-37A720D est pour 325 lb ou moins. Cette garantie ne couvre pas la main d'oeuvre, le transport ou les dégâts entraînés par la mauvaise utilisation, la négligence, la modification, les accidents, le vandalisme, la rouille, les catastrophes naturelles ou tout autre événement indépendant de la volonté Produits Office Star. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Si l'usage dépasse 40 heures par semaine, une garantie de cinq ans sur toutes les pièces est applicable. Le tissu est garanti pendant un an. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un état et d'une province à l'autre. **Tous les fauteuils Work Smart répondent ou dépassent les normes ANSI BIFMA.***

Nos normes de qualité sont parmi les plus élevées de l'industrie. De temps en temps, malgré nos efforts, il arrive que des pièces soient endommagées ou manquantes. Notre département de pièces fera tout son possible pour régler le problème promptement. Contactez-nous par courriel à [parts.department@officestar.net](mailto:parts.department@officestar.net), par télécopie à 1-909-930-5629 ou à notre numéro sans frais pour le service des pièces à 1-800-950-7262, du lundi au vendredi de 8 h à 15h30, heure du Pacifique.